

690707

(CZ) Tento manuál je univerzální pro více produktů. Počet montážního materiálu závisí na Vaší vybrané konfiguraci produktu a některé montážní součástky z návodu proto nebudou součástí Vašeho balení. Varianty v návodu, které nejsou platné pro Vámi zakoupený produkt, při montáži přeskočte.

(SK) Tento manuál je univerzálny pre viac produktov. Počet montážneho materiálu závisí od Vašej vybranej konfigurácie produktu a niektoré montážne súčiastky z návodu preto nebudú súčasťou Vášho balenia. Varianty v návode, ktoré nie sú platné pre Vami zakúpený produkt, pri montáži preskočte.

(PL) Niniejsza instrukcja jest uniwersalna dla wielu produktów. Liczba elementów montażowych może się różnić w zależności od wybranej konfiguracji produktu, dlatego niektóre elementy montażowe z instrukcji nie będą zawarte w opakowaniu. Podczas montażu pomiń warianty w instrukcji, które nie dotyczą zakupionego produktu.


(DE) Diese Anleitung gilt für mehrere Produkte. Die Anzahl der benötigten Montagematerialien kann je nach gewählter Produktkonfiguration variieren. Einige Montageteile aus der Anleitung sind daher nicht im Lieferumfang enthalten. Überspringen Sie bei der Montage die Varianten in der Anleitung, die für Ihr Produkt nicht zutreffen.



(CZ) Příklady konfigurací


(SK) Príklady konfigurácií



(PL) Przykłady konfiguracji

(DE) Konfigurationsbeispiele







 Ø8 × 35				 Ø3,5 × 16	
A	B	C	E	F	G




2




3




4



5a



6



7

