


936394



Návod k použití



DŮLEŽITÉ:
Nepřečtení, nepochopení nebo nedodržení všech pokynů může vést k vážnému zranění, poškození zařízení nebo ke ztrátě záruky výrobce.


- BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A UPOZORNĚNÍ:**
- Ujistěte se, že montážní plocha je dostatečně pevná pro manipulaci s namontovaným výrobkem a vybavením.
 - **NEPŘEKRAČUJTE MAXIMÁLNÍ UVEDENOU NOSNOST.**
 - Šrouby utahujte pevně, ale nepřetahujte je. Přetažení může způsobit poškození výrobku, které výrazně snižuje jeho nosnost.
 - Při používání výrobku udržujte volný prostor a bezpečnou vzdálenost od pohyblivých částí.
 - Používejte pouze k určenému účelu. Nestoupejte na výrobek, nezavěšujte se na něj ani na něj nešplhejte.
 - Tento výrobek je určen pouze pro použití v interiéru.
 - Jakékoliv pokusy o přestavbu konstrukce nejsou povoleny.
 - Tento výrobek může obsahovat malé součásti, které mohou představovat riziko udušení při spolknutí. Udržujte děti v bezpečné vzdálenosti, pokud výrobek není určen přímo pro ně a pokud si plně nepřečetly a neporozuměly všem pokynům a manuálům.
 - Pravidelně kontrolujte, zda je výrobek bezpečný a správně upevněný (alespoň každé tři měsíce).

WTDS-10-S02


VESA kompatibilní
75x75 100x100




PLOCHÁ/PROHNUTÁ




PLOCHÁ OBRAZOVKA




A (x2)



B (x2)



C (x1)



D (x1)



E (x2)



F (x2)
M8x20



G (x1)



H (x1)
3mm



I (x1)
5mm



J (x1)
6mm



M-A(x4)
M4x12




M-B(x4)
M5x12




M-C(x2)
D5

x2


1a **INSTALACE POMOCÍ SVORKY**




1b **INSTALACE POMOCÍ PRŮCHODKY**
Plocha stolu s existujícím průchozím otvorem.



2



3




4







Příliš dlouhé Příliš krátké



5



6




Pro správné vyvážení ramene s namontovanými monitory nastavte napětí pružiny pomocí přiloženého imbusového klíče následovně:


Nejprve rameno umístěte do vodorovné polohy a pevně jej držte podle obrázku.



POZOR: Abyste zabránili poškození monitorů nebo držáku, udržujte rameno při seřizování vždy ve vodorovné poloze.



Pokud rameno klesne, otáčejte seřizovacím šroubem proti směru hodinových ručiček, dokud nezůstane ve vodorovné poloze.




Pokud se rameno zvedne, otáčejte seřizovacím šroubem ve směru hodinových ručiček, dokud nezůstane ve vodorovné poloze.



POZOR: Šrouby nepřetahujte.

7



8

Poznámka: Pokud displej nezůstává v požadované poloze, utáhněte šrouby podle obrázku.

