


936395



DŮLEŽITÉ:
Nepřečtení, nepochopení nebo nedodržení všech pokynů může vést k vážnému zranění, poškození zařízení nebo ke ztrátě záruky výrobce.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A UPOZORNĚNÍ:


- Ujistěte se, že montážní plocha je dostatečně pevná pro manipulaci s namontovaným výrobkem a vybavením.
- **NEPŘEKRAČUJTE MAXIMÁLNÍ UVEDENOU NOSNOST.**
- Šrouby utahujte pevně, ale nepřetahujte je. Přetažení může způsobit poškození výrobku, které výrazně snižuje jeho nosnost.
- Při používání výrobku udržujte volný prostor a bezpečnou vzdálenost od pohyblivých částí.
- Používejte pouze k určenému účelu. Nestoupejte na výrobek, nezavěšujte se na něj ani na něj nešplhejte.
- Tento výrobek je určen pouze pro použití v interiéru.
- Jakékoliv pokusy o přestavbu konstrukce nejsou povoleny.
- Tento výrobek může obsahovat malé součásti, které mohou představovat riziko udušení při spolknutí. Udržujte děti v bezpečné vzdálenosti, pokud výrobek není určen přímo pro ně a pokud si plně nepřečetly a neporozuměly všem pokynům a manuálům.
- Pravidelně kontrolujte, zda je výrobek bezpečný a správně upevněný (alespoň každé tři měsíce).

WTDS-10-T01


VEESA kompatibilní
75x75 100x100




PLOCHÁ/PROHNUTÁ




PLOCHÁ OBRAZOVKA



A (x1)



B (x1)



C (x1)



D (x1)



E (x1)



F (x1)



G (x1)



H (x1)



I (x1)



J (x1)



K (x1)
M8x20




L (x1)




M (x1)




N (x1)



X-1 (x1)
3mm



X-2 (x1)
5mm



X-3 (x1)
6mm



M-A(x4)
M4x12




M-B(x4)
M5x12




M-C(x2)
D5


1a INSTALACE POMOCÍ SVORKY




1b

Plocha stolu s existujícím průchozím otvorem.






5



6




Pro správné vyvážení ramene s namontovanými monitory nastavte napětí pružiny pomocí přiloženého imbusového klíče následovně:

Nejprve rameno umístěte do vodorovné polohy a pevně jej držte podle obrázku. V případě potřeby požádejte o pomoc.



POZOR: Abyste zabránili poškození monitorů nebo držáku, udržujte rameno při seřizování vždy ve vodorovné poloze. V případě potřeby opět požádejte o pomoc.



Pokud rameno **klesne**, otáčejte seřizovacím šroubem proti směru hodinových ručiček, dokud nezůstane ve vodorovné poloze.




Pokud se rameno **zvedne**, otáčejte seřizovacím šroubem ve směru hodinových ručiček, dokud nezůstane ve vodorovné poloze.



POZOR: Šrouby nepřetahujte.

7



8

Poznámka: Pokud displej nezůstává v požadované poloze, utáhněte šrouby podle obrázku.

