


810003

Instalační příručka



< Níže uvedené obrázky jsou pouze orientační, řiďte se skutečným výrobkem. >
Před použitím si prosím pečlivě přečtete tento návod k použití a řádně jej uschovejte.


Technické údaje

Max. nosnost	250 kg
Nejnižší výška	740 mm
Nejvyšší výška	890 mm
Doporučený rozměr desky stolu	(1800 mm – 2100 mm) × (800 mm – 950 mm)
Doporučená tloušťka desky stolu	25 mm


Seznam produktů

Seznam příslušenství


Poznámka: Níže uvedené výkresy čar jsou pouze orientační a mohou se v některých případech mírně lišit od fyzického produktu. Pro přesnost zkontrolujte samotný produkt. Pokud některé nářadí chybí nebo se vyskytnou problémy s instalací, kontaktujte zákaznický servis.



Příprava před instalací



Instalaci provádějte na koberci, aby se zabránilo poškrábání.




Instalaci musí provádět dvě osoby nebo více.

Seznam dílů

Č.	Díl
①	Nosný plech x4
②	Spojovací plech x2


Č.	Díl
③	Sloup 1 x1
④	Sloup 2 x2

Pokyny k instalaci




Postup instalace

KROK 1 Nainstalujte nosní plech



KROK 2 Instalace spojovacího plechu






KROK 3

Nainstalujte desku stolu



Na desce nejsou předvrtané díry!

Podnož přiložte na desku, vyznačte si otvory a předvrtejte je.



KROK 4

Nainstalujte desku stolu




! Vezměte na vědomí, že poloha instalačního šroubu je poloha vnějšího otvoru.

Na desce nejsou předvrtané díry!

Podnož přiložte na desku, vyznačte si otvory a předvrtejte je.

KROK 5

Otočte stůl





Nastavte výšku sloupu



! Pokud je nutné provést nastavení, otočte stůl

! Při zvedání nepřetěžujte, aby nedošlo k poškození vnitřní konstrukce

! **Poznámka** Zdvhací sestava je dodávána v nejnižší výškové poloze; výšku nastavte podle individuálních potřeb



! Upozornění

1. Provozní prostředí: Vnitřní prostředí, 0–40 °C.
2. Před použitím výrobku pečlivě zkontrolujte, zda byl výrobek zcela a správně nainstalován. Při instalaci výrobku používejte pouze příslušenství dodané výrobcem. Při umístění výrobku ponechte dostatečný bezpečnostní odstup, aby se předešlo riziku přiskřípnutí. Pravidelně kontrolujte, zda nejsou šrouby uvolněné a v případě potřeby je dotáhněte.
3. Před prvním použitím výrobku se seznámte se seznamem všech jeho funkcí.
4. Dětem není dovoleno si s tímto výrobkem hrát. Hraní dětí na výrobku může vést k určitým nepředvídatelným situacím a výrobce nenese odpovědnost za žádné nehody, které z toho mohou vyplynout.
5. Zajistěte, aby děti ve věku 14 let a mladší, stejně jako osoby s tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením, používaly tento výrobek pouze pod řádným dohledem a vedením. Děti by neměly mít neomezený přístup k hraní s tímto výrobkem.
6. Děti by neměly provádět čištění ani údržbu bez dozoru.
7. Ujistěte se, že vaše provozní prostředí neobsahuje žádná potenciální rizika, jako je například odložené nářadí. S obalovými materiály zacházejte vždy opatrně, abyste předešli různým možným rizikům, zejména nebezpečí udušení dětí při hře s plastovými sáčky.
8. Mírné zvuky vycházející z vícepásového nebo brzdového systému způsobené konstrukcí nemají vliv na používání zařízení.
9. Použití korozivních nebo abrazivních materiálů pro čištění zařízení je zakázáno. Ujistěte se, že použité čisticí prostředky neznečišťují životní prostředí.
10. Při přemísťování výrobku se ujistěte, že na stole nejsou žádné předměty, zásuvky a dvířka jsou bezpečně uzavřeny, šrouby jsou utaženy a zástrčka je odpojena. Pro přenos jsou třeba alespoň 2 osoby. V případě potřeby si uschovejte originální obal pro budoucí přepravu.
11. Při dlouhodobém skladování odpojte napájecí kabel a odklidte všechny volné předměty. Skladujte na chladném a suchém místě.
12. Při vyřazení výrobku z provozu by měl být zlikvidován v souladu s environmentálními předpisy platnými v dané zemi a neměl by být likvidován jako běžný domácí odpad. Uchovávejte tyto malé součásti mimo dosah dětí.


Likvidace odpadu



Tento symbol označuje, že výrobek nesmí být likvidován společně s domovním odpadem. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu, zodpovědně výrobek recyklujte a podpořte udržitelné opětovné využívání materiálových zdrojů. Pro vrácení použitého zařízení využijte systém zpětného odběru a sběru nebo kontaktujte prodejce, u kterého jste spotřebič zakoupili. Prodejce může výrobek převzít a ekologicky bezpečně recyklovat.

810004

Instalační příručka




< Níže uvedené obrázky jsou pouze orientační, řiďte se skutečným výrobkem. >
Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití a řádně jej uschovejte.

Technické údaje


Maximální nosnost na jednu úroveň	70kg
Rozměr jedné mřížové desky	905,5 x 614,5 x 32 mm

Seznam produktů

Příprava před instalací





Instalaci provádějte na koberci, aby se zabránilo poškrábání.




Instalaci musí provádět dvě osoby nebo více.

Seznam dílů

Č.	Díl
①	Síťová deska x2 
②	Nosná trubka x2 

Č.	Díl
③	Klíč x1 
	Šroub x12 



Pokyny k instalaci



Postup instalace


KROK 1

Instalace nosné trubky



KROK 2

Instalace síťové desky




Likvidace odpadu



Tento symbol označuje, že výrobek nesmí být likvidován společně s domovním odpadem. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu, zodpovědně výrobek recyklujte a podpořte udržitelné opětovné využívání materiálových zdrojů. Pro vrácení použitého zařízení využijte systém zpětného odběru a sběru nebo kontaktujte prodejce, u kterého jste spotřebič zakoupili. Prodejce může výrobek převzít a ekologicky bezpečně recyklovat.

492313

Instalační příručka




< Níže uvedené obrázky jsou pouze orientační, zkontrolujte skutečný výrobek. >
Před použitím si prosím pečlivě přečtete tento návod k použití a řádně jej uschovejte.

Technické údaje


Celková maximální nosnost	45 kg
Maximální nosnost skladovací vrstvy	20 kg
Výška svislé kolejnice	840 mm
Šířka svislé kolejnice	1171 mm
Nastavitelná tloušťka stolu	Ne větší než 42 mm

Seznam produktů


Příprava před montáží



Montáž provádějte na koberci nebo kartonu, aby se zabránilo poškrábání.



Montáž ve 2 lidech.




Doporučujeme použít vlastní elektrický šroubovák nebo vrtáčku.

Seznam dílů

Č.	Díl	Č.	Díl
①	Levá vertikální lišta 1x	④	Sestava děrovaných desek 1x
②	Pravá vertikální lišta 1x	⑤	Pomocná montážní deska 1x
③	Skladovací vrstva 1x	⑥	Nosník 1x
Samoupínací taška 1x			
⑦	Šroub s vnitřním šestihranem a plochou hlavou 4x	Pojistná matice 4x	Klíč 1x
			Objímka 1x
	Zavírací špendlík 4x	Krokový šroub 4x	Šestihranná matice 4x
			Otevřený klíč 1x

Pokyny k montáži



Postup montáže


KROK 1

Namontujte pomocnou montážní desku a vyvrtejte otvory

Všimněte si, že pomocná montážní deska je umístěna na střed.



Vlastnoručně připravené



Věnujte pozornost zarovnání spodní hrany.


Po instalaci pomocné montážní desky vyvrtejte otvory na desku stolu podle pozic otvorů.

KROK 2


Instalace vertikálních lišt




Před instalací svislé lišty odstraňte pomocnou desku.



Připojte 2 otvory k 2 vertikálním lištám. Zarovnejte otvory ve stolu a předem utáhněte šrouby.




Věnujte pozornost vyrovnání pozic otvorů.




Po hmatu věnujte pozornost spodní části objímky.

Lze použít s otevřeným klíčem.


KROK 3 Upevněte perforovanou desku






KROK 4 Upevněte perforovanou desku



KROK 5 Instalační spínací špendlík



KROK 6 Instalace nosníku



Varování

1. Před montáží si důkladně prostudujte tyto pokyny. Máte-li jakékoli dotazy týkající se montáže tohoto produktu, obraťte se na odborníka pro instalaci.
2. Tento produkt musí být upevněn na desce stolu. Před instalací se ujistěte, že nosnost plochy montáže není menší než maximální nosnost výrobku (45 kg), jinak prosím předem zpevněte montážní plochu, aby nedošlo k poškození výrobku nebo zranění osob.
3. Spojovací prvky používané pro sestavení a montáž výrobku by měly být kontrolovány a utahovány nejméně každých 6 měsíců.
4. Rovnoměrně naskládejte předměty na plochu stolu, umístěte těžké předměty do blízkosti svislých kolejnic na obou stranách a lehké předměty umístěte do blízkosti středu plochy.
5. Tento produkt není určen k hraní dětmi. Některá chování dětí hrajících si na výrobku jsou nepředvídatelná a výrobce není zodpovědný za nebezpečné následky tímto způsobené.
6. Pracujte s pochopením příslušných nebezpečí. Děti ve věku 14 let nebo mladší a osoby s tělesným nebo smyslovým postižením nebo nezdravou myslí by jej měly používat pod správným dohledem a vedením.
7. Tento výrobek obsahuje některé malé části, které mohou při náhodném požití způsobit nebezpečí udušení. Uchovávejte tyto malé části mimo dosah dětí.
8. Ujistěte se prosím, že vaše provozní prostředí neobsahuje žádné zdroje nebezpečí, jako je například odložené nářadí. S obalovými materiály vždy zacházejte opatrně, abyste se vyhnuli různým potenciálním nebezpečím, jako je nebezpečí udušení, kterému se vystavují děti hrající si s plastovými sáčky.
9. Společnost neodpovídá za škody způsobené použitím neoriginálního příslušenství, nesprávnou instalací, přetížením nebo dalším používáním v důsledku poruchy produktu.

Likvidace odpadu



Tento symbol označuje, že výrobek nesmí být likvidován společně s domovním odpadem. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu, zodpovědně výrobek recyklujte a podpořte udržitelné opětovné využívání materiálových zdrojů. Pro vrácení použitého zařízení využijte systém zpětného odběru a sběru nebo kontaktujte prodejce, u kterého jste spotřebič zakoupili. Prodejce může výrobek převzít a ekologicky bezpečně recyklovat.