



NÁVOD K POUŽITÍ ŘEZAČEK KW-trio 13044

Při používání řezačky vždy dbejte pokynů k použití, aby se zabránilo jejímu poškození. Řezačka může řezat papír, film, fólie. Řezačka zůstane velmi dlouhou dobu ostrá, pokud budete dodržovat maximální výšku řezaného materiálu a nebudete řezat nevhodné materiály /materiály, které nejsou výše uvedeny/.

Při používání řezaček dodržujte následující pokyny:

1. Řezací hlavu posunujte vždy od začátku až do konce, jedině tak bude využita maximální délka řezu.
2. Řezaný papír by měl být umístěn na vyznačených linkách.
3. Řezací hlavu posunujte rychlým přímočarým pohybem, přičemž ji rukou přitlačujte směrem dolů. Pokud je řezací hlava posunována pomalým nerovným / roztřeseným, krouživým / pohybem, nedosáhnete rovného řezu.
4. S řezací hlavou je možno pohybovat / řezat / v obou směrech.

POZOR : řezačky odpovídají přísným bezpečnostním předpisům.

Popis:

Kotoučová řezačka na papír formátu A5-A2. Umožňuje rychle a přesně řezat výkresy, fotografie a jiné materiály. Broušený řezací kotouč je uložený v ergonomicky řešené hlavě, pohyblivý po kovové tyči, kovový stůl. Na přítlak je určené přitlačné plastové pravítko. Maximální kapacita 10 listů papíru.

TYP	KW-trio13044
délka řezu (mm)	580
výška řezu (list 70g)	10
rozměr stolu (mm)	580x157
maximální formát	A2
přítlak	automat