

Návod k použití pro tester bankovek

Katalogové číslo: 449007



Doporučujeme uživatelům, aby se seznámili s bezpečnostními prvky bankovek či dokumentů, které chtějí analyzovat, aby jednotku používali správně a efektivně. Navíc uživatelům také doporučujeme, aby jakoukoli podezřelou bankovku porovnali s bankovkou, která je v pořádku, aby snáze určili, zda je autentická či nikoli.

Ultrafialová detekce

Zapojte jednotku do zásuvky. Bankovku či dokument, které chcete analyzovat, položte na plochu pod ultrafialovými zářivkami.

V ultrafialovém světle budou příslušné prvky obsažené v bankovkách a dokumentech fluoreskovat.

Na základě tohoto principu by měl fluoreskovat jakýkoli dokument obsahující ultrafialové bezpečnostní prvky. Pro padělatele bude potom obtížné napodobit americké dolary i jiné měny, kreditní karty a další speciální dokumenty obsahující ultrafialové bezpečnostní prvky.

Ultrafialová reakce bankovky či dokumentu se může lišit podle toho, kterou jeho stranu analyzujeme (v případě bankovek a dokumentů, jejichž ultrafialové bezpečnostní prvky jsou vidět z obou stran). Z tohoto důvodu uživatelům doporučujeme, aby analyzoval obě strany bankovky či dokumentu.

Ověření vodoznaku

Přepínačem UV/WM zapněte detekci vodoznaku. Položte bankovku či dokument na okénko kontroly vodoznaku a zkontrolujte, že vodoznak je přítomen a že odpovídá dané denominaci. Pokud vodoznak chybí, je posunutý nebo je horší kvality, znamená to, že analyzovaná bankovka či dokument nejsou autentické.

Čištění a údržba

- Jednotku neprovozujte blízko silných zdrojů přirozeného ani umělého světla. Tento vedlejší zdroj silného světla přehluší účinek ultrafialového záření, takže fluorescence analyzované bankovky či dokumentu se sníží.
- Nepoužívejte tento výrobek v místech, kde by mohl být vystaven působení vody či jiných tekutin.
- Na ultrafialových zářivkách se může hromadit prach, což snižuje jejich svítivost. K čištění použijte vlhký, měkký hadřík.
- Nepoužívejte tekuté ani aerosolové čisticí prostředky.
- Před čištěním či výměnou zářivky jednotku vypojte ze zásuvky.
- Jednotku nepoužívejte, je-li poškozen napájecí kabel, nebo je-li uvolněný kontakt mezi zástrčkou a zásuvkou. Nedodržování těchto pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár nebo jiná rizika.
- Nepoužíváte-li jednotku po delší dobu, vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky.

Důležitá poznámka: Abyste prodloužili životnost fluorescentních ultrafialových zářivek a zářivek pro kontrolu vodoznaku, doporučuje se příslušný volič přepnout do polohy vypnuto, pokud jednotku nepoužíváte.