















## Návod k montáži kartotéky

Katalogové číslo: 469038-469040

				
<b>Levá strana: 1ks</b>	<b>Pravá strana: 1ks</b>	<b>Rám dveří: 1ks</b>	<b>Horní deska: 1ks</b>	<b>Spodní deska: 1ks</b>
				
<b>Přední panel: A:1ks, B:1ks</b>	<b>Přední těsnění zásuvky: A:1ks, B:1ks</b>	<b>Zásuvkový box: 2ks</b>	<b>Zadní deska: 1ks</b>	
				
<b>Zadní těsnění zásuvky: 2ks</b>	<b>Pohyblivá závěsná tyč: 8ks</b>	<b>Kolejnice: 2 sety</b>	<b>Klíče: 1 set</b>	<b>Samořezný šroub(5x12): 4ks</b>

