

## Návod k použití pro Sejf na klíče s elektronickým zámekem 465000, 465001, 465002



### Nenechávejte nouzové klíče uvnitř sejfu!

Pro **první otevření** sejfu **odejměte kryt**, který se nachází **uprostřed ovládacího panelu**. Z příloženého sáčku vyjměte **klíče** a vložte je do zámku **pod krytem**. Pro **odemčení** pootočte klíčem a knoflíkem na levé straně.



Do prostoru na baterie (na zadní straně dvířek) vložte **4 baterie 1,5V**. Dvířka nechte otevřeny a **vytáhněte klíč**.



## Nastavení uživatelského kódu

Stiskněte **červené tlačítko** (na zadní straně dveří vlevo). Rozsvítí se **žlutá kontrolka**, zadejte požadovaný **3-8místný kód**, pro **potvrzení stiskněte tlačítko „A“ nebo „B“** – zazní zvukové znamení (**dvě pípnutí**), kód byl přijat a uložen. V případě, že **žluté světlo bliká a zazní tři pípnutí**, byl kód zadán **chybně** a je nutné akci **opakovat**.



## Otevření sejfu

Vložte uživatelský kód, zazní **jedno pípnutí** a **žlutá kontrolka začne blikat**, stiskněte tlačítko **„A“ nebo „B“** pro **potvrzení zadaného kódu**. Rozsvítí se **zelené světlo** – nyní můžete **pootočít kulatým knoflíkem** k otevření sejfu.

Pokud je zadán **chybný kód**, zařízení **pětkrát zapípá**.

V případě zadání **chybného kódu třikrát za sebou** bude ovládací panel na **dvacet sekund zablokován**.

## Uzavření sejfu

Sejf uzavřete pomocí otáčecího knoflíku (**točte do protisměru hodinových ručiček**).

## Upozornění

1. Pokud **zapomenete** číselný kód, použijte **nouzové klíče stejným způsobem, jako při prvním otevření sejfu**. Pro **resetování kódu stiskněte červené tlačítko na zadní straně dvířek**.
2. **Vybité baterie jsou indikovány červenou a zelenou kontrolkou**. Jakmile tyto dvě **současně svítí**, je nutné **baterie vyměnit**.

**Nenechávejte nouzové klíče uvnitř sejfu!**