

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ VÁHA

UŽIVATELSKÝ MANUÁL – NÁVOD K OBSLUZE

SPUŠTĚNÍ VÁHY

Stisknutím tlačítka **ON/OFF** váhu zapněte. Před vážením počkejte, až displej ukáže nulovou hodnotu.

ZÁKLADNÍ JEDNODUCHÉ VÁŽENÍ

Umístěte vážené předměty na střed vážící desky. Pomocí tlačítka **MODE** můžete přepínat mezi hmotnostními jednotkami.

FUNKCE TÁROVÁNÍ [TARE]

Stisknutím tlačítka TARE váhu opětovně vynulujete. Pomocí funkce tárování můžete odečíst hmotnost nádoby a získat čistou hmotnost jejího obsahu.

KALIBRACE/NASTAVENÍ

Stisknutím tlačítka **ON/OFF** váhu zapněte. Počkejte, až se na displeji zobrazí hodnota „0.0 g“, poté stiskněte a podržte tlačítko **MODE**, dokud se na displeji nezobrazí hodnota „CAL“. Tlačítko nyní uvolněte. Znovu stiskněte tlačítko **MODE**. Na displeji začne blikat hodnota „CAL“. Následně se zobrazí požadovaná kalibrační hmotnost. Umístěte kalibrační závaží dle požadované hmotnosti na střed vážící desky. Na displeji se zobrazí hodnota „PASS“ a váha se navrátí do normálního režimu vážení. Kalibrace je dokončená.

