

PŘEKLAD UŽIVATELSKÉHO MANUÁLU K VOZÍKU A STOJANU NA SUD



Poznámka: Před uvedením výrobku do provozu je nutné si důkladně přečíst a porozumět informacím uvedeným v tomto manuálu

Vozík a stojan na sud 186179 je typ vozíku s dvěma rukojetmi z ocelových svařovaných trubek a čtyřmi polyamidovými kolečky. Je určen pouze pro přepravu sudů standardní velikosti.

Před použitím vozíku a stojanu na sud 186179 si prosím řádně prostudujte pokyny v tomto manuálu.

Technická specifikace

Model	Maximální nosnost	Typ sudu	Přední kolečka	Zadní kolečka	Hmotnost
DF 10	170 kg	Ocelový, 210 l	Ø125×35 mm	Ø100×35 mm	14,5 kg

Bezpečnostní instrukce

VAROVÁNÍ: Pro správné používání věnujte prosím níže uvedeným bezpečnostním instrukcím.

1. **Nepřekračujte maximální nosnost výrobku.**
2. **Před použitím důkladně zkontrolujte výrobek, nepoužívejte, pokud výrobek vykazuje známky poškození.**
3. **Neupravujte nastavení/seřízení vozíku.**

Údržba

Pravidelně kontrolujte, zda jsou šrouby dostatečně utaženy, zda nedošlo k poškození koleček či k deformaci rámu.

Instrukce k montáži

1. Na spojovací tyč (2) nasuňte kolečka (3) a zajistěte dodanými závlačkami z vnitřní strany.
2. Spojovací tyčí s kolečky propojte obě strany konstrukce (1), zajistěte podložkami a závlačkami.
3. Spojovacími destičkami (4) propojte obě strany horní části konstrukce. K montáži využijte dodané šrouby a matice.
4. Spojovací destičkou (5) propojte dolní části konstrukce. K montáži využijte dodané šrouby a matice.
5. Na obě části konstrukce našroubujte otočná kolečka (6).

