

# Návod k použití pro Plošinou váhu

---

Katalogové číslo: 214111



## ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY

**Pokud chcete, aby Vám Vaše váha sloužila spolehlivě a k Vaší spokojenosti, prostudujte prosím tento návod a řiďte se jeho pokyny. V případě jakékoliv poruchy volejte autorizovaný servis dle doporučení Vašeho prodejce nebo dovozce.**

Vlastní váhu (vážící můstek) je vždy třeba umístit na rovný a pevný povrch. Indikátor (vyhodnocovací jednotku) je vhodné také pevně uchytit na zeď nebo postavit na stůl.

Během provozu nevystavujte váhu náhlým změnám teplot ani přímému slunečnímu záření.

Doporučuje se používat váhu v rozmezí teplot +15°C až +30°C; mimo tento teplotní rozsah může být snížena přesnost vážení.

Váha je napájena 4ks monočlánků 1,5V, nebo přes síťový adaptér AC 240V/DC 5V

Váhu je nutno provozovat mimo síť vysokonapěťových kabelů, elektromotorů, TV přijímačů a dalších zařízení, která mohou vytvářet silné elektromagnetické pole.

Váhu nevystavujte intenzivnímu proudění vzduchu (např. z ventilátoru) – znemožňuje to ustálení váhy a tím dochází ke snížení přesnosti. Indikátor ani váhu nevystavujte mechanickým rázům – mohlo by dojít k poškození tenzometrických snímačů zatížení. Mějme na paměti, že váha je měřidlo a podle toho je třeba s ní zacházet.

Váha není určena do mokrého nebo chemicky agresivního prostředí. Krytí proti vodě a prachu je pouze třídy IP- 54. Nedoporučuje se také používat agresivní prostředky pro čištění indikátoru z důvodu možného poškození displeje.

Nepřetěžujte váhu nad její maximální váživost (200kg) – mohlo by dojít k poškození nebo zničení snímačů zatížení.

## POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTI VÁHY, FUNKCE JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ CELKOVÝ POPIS VÁHY

Displej ze zadní části




### INDIKÁTOR



### INDIKÁTOR S DISPLEJEM A KLÁVESNICÍ

Na indikátoru váhy je použit numerický (sedmissegmentový) šestimístný LCD displej s výškou číslic 25mm s modrým LED podsvícením a tlačítková klávesnice.


Funkce tlačítek jsou následující:




## VLASTNÍ PROVOZ A POUŽÍVÁNÍ VÁHY

### PRVNÍ SPUŠTĚNÍ VÁHY

Instalujte napájecí monočlánky do prostoru pro baterie pod plastovou krytkou na spodní straně vážicí platformy, nebo připojte síťový adaptér. Jsou-li baterie slabé nebo vybité displej zobrazuje „LO“

nebo  , znamená to, že baterie musí být nahrazena novou.

Postavte vážicí platformu na rovný a pevný povrch (na zem nebo na pracovní stůl).

Po zapnutí váhy tlačítkem  ON/OFF na displeji proběhne úvodní test displeje a zobrazí 0,00. Během testu můžete kontrolovat, jestli na displeji není poškozen některý ze segmentů displeje, aby zobrazená hodnota ukazovala správně.

Pak umístěte předmět na váhu a displej zobrazí aktuální hmotnost.


Před započítáním vážení musí být v levé spodní části displeje zobrazený symbol „→0←“. To znamená, že váha je skutečně vynulovaná.

V horní části displej indikuje jednotku hmotnosti **kg** nebo **lb**.

### ZÁKLADNÍ VÁŽENÍ


Položte na vážicí platformu vážený předmět tak, aby se neopíral o okolní předměty nebo o vážicí podložku a na displeji indikátoru se zobrazí hmotnost váženého předmětu.

V případě přetížení váhy nad maximální váživost displej ukáže chybovou hlášku „EEEE“. Uberte zátěž z váhy.

Pomocí tlačítka  MODE můžete změnit jednotku hmotnosti z kilogramů na libry a naopak. Zvolená jednotka je pak indikována nad hmotnostním údajem.

### VÁŽENÍ S POUŽITÍM TÁRY

Funkce **TARA** jsou u váhy typu prakticky sloučeny do jedné funkce pro vynulování obalu a vyrovnání váhy na nulu při přetížení, kdy zůstane na displeji nějaká hodnota. O hmotnost táry se snižuje maximální váživost váhy (tedy součet táry a váženého předmětu nesmí přesáhnout 200kg).

Chcete-li použít nějaký obal nebo misku, položte ji na váhu a stiskněte tlačítko  TARE – displej se vynuluje a na objeví se na něm opět symbol „→0←“.

Po vložení váženého předmětu nebo zboží do misky na váze pak displej ukáže čistou (netto) hmotnost váženého předmětu nebo zboží.

Po sejmutí táry (misky) z váhy displej ukáže hmotnost táry se záporným znaménkem.

Zrušení táry později dosáhnete po úplném vyprázdnění vážicí platformy váhy opětovným zmáčknutím

tlačítka  TARE.

Použití funkce TARE je vázáno na ustálený stav váhy.

## VYPNUTÍ VÁHY



Standardně lze váhu vypnout stiskem tlačítka

Váha je vybavena funkcí **AUTO POWER OFF**. Při této funkci se váha automaticky sama vypne asi po 2 minutách klidu a nečinnosti.

## PODSVÍCENÍ DISPLEJE

Váha je vybavena režimem podsvícení displeje.



Stiskem **LIGHT** aktivujete a deaktivujete podsvícení displeje.

## SPECIFIKACE A TECHNICKÉ ÚDAJE

Maximální váživost	200 kg
Rozlišení – dílek	50 g
Tára	- Max. (v celém rozsahu)
Displej	LCD s podsvitem, 6 míst, výška číslic 25 mm
Příkon	Cca 1W
Napájení	AA monočlánky 4x1,5V nebo AC240V/DC 5V/600mA
Rozměry vážicí platformy	DxŠxV: 390x310x45 mm
Krytí proti vodě	IP-54
Hmotnost vlastní váhy	Cca 3,4 kg
Pracovní teplota	+15°C až +30°C
Certifikace váhy	Pro neobchodní vážení