

Návod k použití Stojanu na kola

Katalogové číslo: 101528

Skladování

Stojan skladujte v suchém prostředí.

Provoz

Stojan je určen pro většinu běžných jízdních kol. Jízdní kola se do stojanu zasunují předním kolem jenž je sevřeno v klínovité mezeře mezi oblouky držáku.

Čistění

Stojan lze čistit vodou, nebo běžnými neabrazivními čistícími prostředky.

Údržba

Po dobu životnosti je stojan bezúdržbový.

Montáž

Na svislou stavební konstrukci (stěnu, sloup,...) kotvíme držák kol ososvě do výšky cca 350mm. Používáme kotvení dle druhu stavební konstrukce, vruty, hmoždinky, kotvy.

Bezpečnost

Stojan umísťujte s rozvahou, tak, aby nepřekážel nejen on, ale ani v něm umístěná kola dopravě ani chodcům. Stojan nesmí být umístěn do svahu, aby z něj nevyjížděla kola ven.